

CÓMO USAR LA ESTUFA



HSE3CFR200



- ① Perillas de control
- ⊙ Zonas calientes
- Luz de advertencia
- Luz indicadora de control

Cuando comience a cocinar, le recomendamos que suba el control a la posición máxima y luego, dependiendo de la cantidad y calidad de los alimentos que se cocinan, baje el fuego a la posición media.

- Como la placa calefactora tarda un poco en enfriarse, puede apagarla un poco antes de que se cocinen los alimentos, para ahorrar energía y seguir cocinando aprovechando el calor residual de la placa calefactora.
- Utilice siempre recipientes que tengan fondos perfectamente planos y gruesos, y que tengan un diámetro similar al del elemento calefactor, y nunca utilice recipientes más pequeños que el elemento calefactor.

Procure no derramar líquidos sobre la superficie de la placa calefactora ni colocar recipientes húmedos encima.

Placas eléctricas con calefacción elemento y 10 configuraciones

1. Estas placas calientes están controladas por una perilla de control de energía que usa para elegir el calor adecuado para la comida que está cocinando.
2. Gire la perilla de control a la posición correcta para el plato que desea cocinar. Una vez que gire la perilla, se encenderá la luz indicadora de control de "encendido".
3. Para apagar la placa de cocción, gire la perilla de control a la posición 0. La luz de control ahora se apagará.
4. La luz de advertencia de superficie caliente se encenderá, advirtiendo que el área de cocción todavía está caliente.
5. Cuando el área de cocción se haya enfriado, la luz de advertencia de "superficie caliente" de las perillas de control se apagará.

