


CÓMO USAR LA LAVASECADORA

(Maximum 6KG per load)




WD10SB6


1.- Abra el dosificador de detergente; vierta con cuidado la cantidad correcta de detergente en el recipiente izquierdo; el suavizante de telas entra en el recipiente azul del lado derecho; el blanqueador va al recipiente frontal del lado derecho.




2.- Encienda la lavadora y seleccione el ciclo que es adecuado para su tipo de ropa. Para artículos más pesados, como toallas o jeans, recomendamos seleccionar la opción "Mixtos". Para prendas más ligeras, como camisetas o ropa interior, recomendamos elegir "Lavado + Secado 6 kg".



3.- Si desea incluir un ciclo de secado, presione la opción 'Secado' en la pantalla. Debería ver que el símbolo de secado se enciende. Si solo desea un ciclo de lavado, puede omitir este paso.



4.- Para comenzar el proceso, presione el botón de inicio. El ciclo de secado comenzará automáticamente una vez finalizado el ciclo de lavado.



Como recordatorio, el ciclo de lavado y secado tienen que estar finalizados para desbloquear la puerta principal y poder retirar la ropa.