


## ¿CÓMO USAR EL MICROONDAS?



JVM6172SKSS



1. Ventana con Protector Metálico. Lavpantalla permite que la cocción pueda servobservada mientras se mantienen lasvmicroondas dentro del horno.
2. Tapa del Filtro de Carbón. Empuje la tapa para reemplazar el filtro de carbón sin retirar la unidad del gabinete.
3. Panel de control táctil.
4. Luz de estufa.
5. Filtro de grasa.
6. Plato Giratorio. El plato giratorio se puede quitar para limpiarlo.
7. Placa de características.

NOTA: Los conductos de ventilación y la luz del horno se encuentran en las paredes interiores del horno de microondas.

### Funcionamiento del microondas:

1. Introduzca la duración de cocción deseada. Por ejemplo, para configurar el tiempo de cocción del microondas de 2 minutos y 30 segundos, ingrese los números 2 3 0.
2. Al presionar Inicio, el microondas comenzará con un nivel de potencia predeterminado de 10. Para cambiar el nivel, presione Nivel de potencia e ingrese el nivel de número deseado cuando la pantalla comience a parpadear.
3. Presiona inicio.